

国威 GW11/GW11P/GW12PSIP 话机 PC 配置使用文档

1: 国威 SIP 话机连接网络并上电。



3:PC 在相同网络下,输入获取的 IP 地址,如下:

目户:	admin
密码:	••••
語:	申文 🔽
	登陆

4: 开始智能快速配置



深圳国威电子有限公司

配置 SIP1

国威					
GW12P	_	10 11			
	SIP	IP热点 收号规则 I	基本设定		
> 系统	注册:SIP1,步骤	,点击左边的线路、再点击右边的	SIP,进入配置		
. 回改	线路 60	5@SIP1 1:选择SIP线路			
 Math. 					
s Abuti	- 注册设定 >>				
* 35JA	线路状态:	已注册 2:注册分机号	启用:		3:后用打钩,用户认证与分机号一一一种 输入路证券证 IDDRY服务器
	用户名:	605	用户认证:	605	可以查询到.
> 电话设置	显示名:		验证密码:	******	-SPALEPSES
	t或:		服务器名称:		
> 电话本					
	SIP Server 1: 4	:输入IPPBX服务器地址及端口号码	SIP Server 2:		
> 通话记录	服务器物业:	192.168.0.250	服务器物业;	1	
	服务器端口:	60780	服务器端口:		
> 快捷鍵	传输协议:	UDP V	传输协议:	UDP -	
	注册有效期:	3600	注册有效期:		
> 应用	CENT LINESOL.		dini (17030)		
	代理眶条哭地址:		备份代理服务哭他扯:		
> 安全	代理服务哭谣口:		备份代理服务器端口:	5060	
	代理用户:		NOT CLUB CONTRACTOR		
> 设备日志	代理密码:				
	基本设定 >>				
	编码设定 >>				
	高级设定 >>				
	王问反直 >>				
		提交5: 🛒	京击提交,注册成功		

配置 SIP2

Ret					
国威					
GW12P	-	1			
	SIP SI	?热点 收号规则 基	本设定		
> 系统	配置SIP2	账号步骤			
	-				
> 网络	线路 608	@SIP2 1:选择SIP2线路			
	注册设定 >>				
• 线路	线路状态:	已注册 2: 道写注册分机号码	启用:	<u>ت</u>	3:启用打勾,填写用户
·	用户名:	608	用户认证:	608	认证及密码
> 电话设置	显示名:		验证密码:	******	
	域:		服务器名称:		
> 电话本					
	SID Server 1		SID Server 2:		
> 通话记录			more modelle.	102 160 0 250	4.填与SIP2服务器地 排及端口
	服労益地址:		服労蓄地址:	60790	
> 快捷鍵	版方窗端中,		顺方裔3而口。		1
	注册有效期:	3600	这個的以:	3600	
> 应用	ATH HARM.		CENT PLACED.		
	代理服务器地址:		备份代理服务器协计:		
> 安全	代理服务器端口:		备份代理服务器端口:		
	代理用户:				
> 设备日志	代理密码:				

	坐平以正 >>				
	编码设定 >>				
	高级设定 >>				
	今日辺里 >>				
	王时以田、	u 1 5	: 提交, 注册		
		提 父			



国威 GW11/GW11P/GW12P 手动注册步骤

步骤:菜单→高级→密码(123)→账号→SIP1→设置→注册(开启)→注册地 址(填写 IPPBX 服务器地址)→注册用户名(分机号)→注册密码(填写)→SIP 用户(与分机号一致)→注册端口(IPPBX 注册端口)→最后点击确认,注册 成功!